

Frostwächter



Der Frostwächter befindet sich unten im Schrank zwischen dem Kochfeld und der Spüle. Einfach die untere Bodenplatte herausnehmen um Zugang zum Frostwächter zu bekommen. Um diesen zu schliessen, den blauen Hebel quer stellen (wie auf dem Bild) und unten den blauen Knopf hineindrücken. Dies funktioniert erst bei einer Raumtemperatur ab 7° Celsius. Um das Ventil zu öffnen, den blauen Hebel um 90° drehen. Das im Boiler enthaltene Wasser läuft dann unter dem Fahrzeug ab.

Ab ca. 3°C öffnet der Frostwächter automatisch und lässt das Wasser aus dem Boiler ab, damit dieser nicht einfriert und platzt.

