

Gaskocher Fehlerbehebung

- a.) Elektrische Zündung geht nicht – Hauptschalter am [Panel](#) über der Türe einschalten.
- b.) Flamme geht wieder aus – Nach / während dem Zünden den Knopf einige Sekunden gedrückt halten.
- c.) Kein Gas – Überprüfen, ob Gas in der Gasflasche ist und diese aufgedreht ist. Prüfen ob die [Schlauchbruchsicherung](#) eingeschaltet ist. Prüfen ob der [Crashsensor](#) (Seite 8) ausgelöst hat.
- d.) Alle Geräte haben noch einen einzelnen Gas [Absperrhahn](#), prüfen ob dieser geöffnet ist.

[Zurück zu den Anleitungen.](#)