

# Starterbatterie

Die Starterbatterie befindet sich unter dem Fahrersitz hinter der Verkleidung der Trittstufe.



In der Nähe der Batterie befinden sich Hochstrom Sicherungen, unter anderem für den Lade Booster (125Amp.), in Sicherungshaltern in den roten Kabeln.

Normalerweise muss daran nichts gemacht werden.

