

Ventilator

Das Ventilatorblatt darf nicht blockiert sein. Verriegeln Sie den Ventilatorarm vor dem Einschalten in seiner Position.

1. Verriegelung

Klappen Sie den Verriegelungsriegel nach oben, um den Ventilatorarm zu entriegeln. Drehen Sie den Ventilatorarm in die gewünschte Richtung. Drücken Sie den Riegel wieder nach unten, um den Ventilator in seiner Position zu verriegeln.

2. Geschwindigkeit

Power/Speed-Taste zum Ausschalten des Ventilators.

Drücken Sie die Power/Speed-Taste einmal für niedrige Geschwindigkeit, zweimal für mittlere, dreimal für hohe und viermal, um den Ventilator auszuschalten.

3. Timer

Dieser Ventilator ist mit einer Timerfunktion ausgestattet, mit der Sie eine Laufzeit von 3, 6, 9 oder 12 Stunden einstellen können.

Um den Timer einzustellen, drücken Sie die Timer-Taste 1, 2, 3 oder 4 Mal. Die LED-Leiste neben der ausgewählten Zeit leuchtet auf und der Ventilator schaltet sich ab, wenn die Timer-Einstellung abgelaufen ist.

Um den Ventilator während der Laufzeit auszuschalten, drücken Sie die Timer-Taste, bis die LED-Balken verschwinden, und drücken Sie dann die Ein-/Aus-/Geschwindigkeitstaste, um den Ventilator auszuschalten.

