

# Soundbar

mit eingebautem UKW und DAB+ Radio Empfänger.



Die Soundbar verwendet für den Ton vom Fernseher den HDMI Eingang, also die Quelle auf HDMI dafür einstellen. Ist dies so eingestellt, schaltet sich die Soundbar zusammen mit dem Fernseher ein. Ansonsten muss die Soundbar mit ihrem eigenen Schalter eingeschaltet werden. Es kann auch Bluetooth, UKW (FM), und DAB+ als Soundquelle ausgewählt werden. Einzelheiten dazu stehen in der Bedienungsanleitung.



Die Soundbar ist, von hinten, mit zwei Steckern angeschlossen HDMI (rot markiert) und USB C (grün markiert).

Über den USB-Anschluss wird der eingebaute Akku geladen. Der Akku wird geladen sobald der Fernseher eingeschaltet ist, die rote LED leuchtet, bis der Akku vollgeladen ist. Sollte dies nicht ausreichen, kann der Akku auch mit einen anderen USB-C Ladekabel z.B. über das [Jupiter Panel](#) geladen werden.

Die Soundbar kann, von unten, mit 2 Rändelschrauben (bitte nicht verlieren), mit der Hand, von der Halterung gelöst werden um beispielsweise Radio außerhalb des Fahrzeugs zu hören (Akkubetrieb). Dazu müssen die beiden Steckverbindungen gelöst werden. Diese bitte hinterher nach der Montage der Soundbar wieder einstecken. Und bitte Vorsicht mit der Radio Antenne.

[Bedienungsanleitung](#)

[Zurück zu den Anleitungen](#)