

USB-Steckdosen

Im Fahrzeug sind diverse USB Steckdosen eingebaut.

Diese können, unter anderem, zum Laden von Geräten, wie Smartphone etc. verwendet werden.

Zwei Stück im Fahrerhaus, oben auf dem Armaturenbrett.

Auf dem Jupiter Panel links neben der Aufbau­türe. (Dieses muss eingeschaltet sein, damit die USB Steckdosen Strom liefern.)

Und jeweils im Sockel der 4 Lampen über den Betten.



Um diese nutzen zu können muss der Lampenstromkreis 1 , wie auf dem rechten Bild zu sehen ist, auf dem Bedienpanel eingeschaltet werden.

Die Lampen jedoch, können einzeln ausgeschaltet werden.