

Update-Anleitung integrierter CAP-Konverter eines alphasatronics K Variante

Vorbereitung USB-Stick

- USB-Stick in FAT32 formatieren
- Öffnen Sie die heruntergeladene ZIP-Datei mit einem Doppelklick
- Wählen Sie über die Schaltfläche „...“ den zuvor FAT32 formatierten USB-Stick, welchen Sie zum Update verwenden möchten, aus.
- Bestätigen Sie die Auswahl mit „OK“
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Extract“

Die benötigten Dateien werden automatisch auf dem USB-Stick mit der entsprechenden Ordnerstruktur entpackt.

Update Vorgang am alphasatronics TV-Gerät K Variante

- Alphasatronics TV am Netzschalter ausschalten
- USB-Stick an der Geräterückseite einstecken (USB-Buchse neben RESET Taster)
- Reset-Taster an der Geräterückseite gedrückt halten (ca. 5 Sekunden) und parallel den Netzschalter einschalten, alphasatronics TV Gerät startet und die Status LED leuchtet blau
- Alphasatronics TV über die Fernbedienung anschalten und komplett starten lassen
- Das Update läuft parallel weiter (Dauer des Updates ca. 1 Minute); es wird anschließend eine Pop Up Meldung angezeigt; dieses mit der EXIT Taste bestätigen
- Nach erfolgreichem Update wird eine Pop Up Meldung „update successful“ angezeigt; Die Pop Up Meldung verschwindet und der alphasatronics TV zeigt einen blauen Bildschirm an und ist nicht bedienbar.
- Anschließend muss der alphasatronics TV neu gestartet werden. Dazu den Netzschalter ausschalten, USB-Stick entfernen und nach 5 Sekunden neu einschalten

Im Kathrein Menü wird nun die aktuell installierte Firmware-Version angezeigt.

Folgende Satelliten können empfangen werden:

- Satellit 1: Sirius 5,0° East
 - Satellit 2: Eutelsat 9,0° East
 - Satellit 3: Hot Bird 13,0° East
 - Satellit 4: Eutelsat 16,0° East
 - Satellit 5: Astra 19,2° East
 - Satellit 6: Astra 23,5° East
 - Satellit 7: Astra 28,2° East
 - Satellit 8: Turksat 42,0° East
 - Satellit 9: Hispasat 30,0° West
 - Satellit 10: Eutelsat 5,0° West
 - Satellit 11: Thor 0,8° West
-
- Um nun die Sender zu suchen, gehen Sie wie folgt vor: Hauptmenü -> Automatische Suche -> Anschließend wird der gewünschte Satellit ausgewählt und über den Suche-Button gestartet
 - Das CAP-System dreht anschließend auf den gewünschten Satelliten und es erscheint folgender Hinweis „Wollen Sie einen Programmsuchlauf durchführen?“
 - Mit der OK Taste bestätigen, ein Sendersuchlauf wird nun durchgeführt.

Hinweis: Eine DiSEqC Einstellung am alphasatronics TV-Gerät wird somit nicht benötigt.