

V1.2

NAVIGATION  
QUICK START GUIDE  
DEUTSCH



CAR MEDIA SYSTEMS

## CAMPER & TRUCK EDITION




**INFOTAINMENT**  
**TOUCHSCREEN NAVICEIVER**  
VISION SERIES FÜR ANDROID™

## NAVIGATIONSANSICHT

Die Navigationsansicht ist der Hauptbildschirm, auf dem die geplante Route auf einer Karte angezeigt wird. Das Gerät nutzt digitale Karten, die nicht einfach nur computerbasierte Versionen von herkömmlichen Straßenkarten aus Papier sind. Ähnlich wie bei den Straßenkarten aus Papier sind im 2D Modus der digitalen Karten alle Arten von Straßen zu sehen. Erhöhungen werden farbig angezeigt.

In der Navigationsansicht werden die folgenden Schaltflächen, Datenfelder und Routeninformationen während der Navigation auf der Karte angezeigt:



 **Hinweis!** Manche Schaltflächen, Felder oder Symbole sind in Ihrer Produktversion möglicherweise nicht verfügbar.

Nummer	Name	Beschreibung
1	<b>Positionsanzeiger</b>	Der aktuelle Standort wird standardmäßig als blauer Pfeil angezeigt. Wenn die GPS-Position nicht vorliegt, wird der Positionsanzeiger durchsichtig dargestellt und markiert Ihre letzte bekannte Position.

<b>2</b>	<b>GPS-Position</b>	Der Punkt in der Nähe des Pfeils zeigt die GPS-Position an, die der GPS-Empfänger meldet.
<b>3</b>	<b>Geplante Route</b>	Die geplante Route wird als orange Linie angezeigt.
<b>4</b>	<b>Datenfelder</b>	<p>Drei Datenfelder zeigen die folgenden Informationen an:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die geschätzte Ankunftszeit am Ziel</li> <li>• Die verbleibende Fahrzeit</li> <li>• Die verbleibende Entfernung zum Ziel</li> </ul> <p>Wenn Sie die Felder antippen, erhalten Sie weitere Informationen über die aktuelle Fahrt auf einer Übersichtsseite und im Fahrtüberblick.</p> <p>Sie können die Standardwerte unter Einstellungen ändern oder indem Sie darauf tippen und den Bereich gedrückt halten, in dem die Datenfelder angezeigt werden.</p> <p>Wenn Sie kein Ziel gewählt haben, sehen Sie statt den drei Datenfeldern Ihre Fahrtrichtung.</p>
<b>5</b>	<b>Vorschau der nächsten Abzweigung</b>	Diese Funktion zeigt den Typ des nächsten Fahrmanövers an und seine Entfernung.
<b>6</b>	<b>Vorschau der übernächsten Abzweigung</b>	Diese Funktion zeigt den Typ des übernächsten Fahrmanövers an, falls es kurz nach dem ersten Fahrmanöver erfolgt.
<b>7</b>	<b>Nächste Straße</b>	<p>Diese Funktion zeigt den Namen der nächsten Straße an.</p> <p>Wenn Sie kein Ziel für Ihre Route angegeben haben, werden die nahegelegenen Hausnummern angezeigt.</p>
<b>8</b>	<b>Parkplätze in Zielnähe</b>	Es wird angezeigt, wenn Sie sich dem Ziel nähern. Indem Sie sie antippen, können Sie die verfügbaren Parkmöglichkeiten nahe Ihres Ziels durchsehen.
<b>9</b>	<b>Zielmenü</b>	Es wird angezeigt, wenn Sie sich dem Ziel nähern. Wenn Sie es antippen, können Sie den Fahrtüberblick anzeigen lassen, nach Sonderzielen rund um Ihr endgültiges Ziel suchen, Ihre aktuelle Position speichern, oder die Navigation pausieren.
<b>10</b>	<b>Spurinformationen</b>	Diese Funktion zeigt auf mehrspurigen Straßen die vorausliegenden Spuren an und ihre Richtungen. Die hervorgehobenen Pfeile weisen auf die Spuren und die Richtung hin, auf denen Sie sich einordnen müssen.

11	<b>Warnung bei Warnpunkten</b>	Diese Funktion zeigt Ihnen die Art der Warnpunkte an, wenn Sie sich einer Verkehrsüberwachungskamera oder anderen Warnpunkten, wie zum Beispiel Schulgebieten oder Bahnübergängen, nähern. Sie müssen sich vergewissern, dass die Verwendung dieser Funktion im betreffenden Land gesetzlich zulässig ist.
12	<b>Geschwindigkeitswarnung</b>	Diese Funktion zeigt das aktuelle Tempolimit der Straße an.
13	<b>Verkehrsschilder</b>	Diese Funktion zeigt die verfügbaren Ziele und die Straßennummern an.
14	<b>Autobahndienste</b>	Wenn Sie darauf tippen, erhalten Sie ausführliche Informationen über die nächsten Dienstleistungseinrichtungen (Tankstellen, Raststätten), wenn Sie auf einer Autobahn unterwegs sind.
15	<b>Navigationsmenü</b>	Wenn Sie darauf tippen, öffnen Sie das Navigationsmenü, von dem aus Sie auf andere Bereiche des Geräts zugreifen können.
16	<b>Straßenname</b>	Diese Funktion zeigt den aktuellen Straßennamen an. Wenn Sie darauf tippen, rufen Sie die Seite "Wo bin ich?" auf.

Wenn Sie sich einer Autobahnausfahrt oder einer komplizierten Kreuzung nähern und entsprechende Informationen verfügbar sind, wird die Karte durch eine 3D-Ansicht der Kreuzung ersetzt.




Wenn Sie in einen Tunnel einfahren, wird die Karte durch ein allgemeines Tunnelbild ersetzt.






# NAVIGATIONSMENÜ



Tippen Sie auf der Kartenanzeige auf , um das Navigationsmenü zu öffnen.



Ihnen stehen nun die folgenden Menüoptionen zur Verfügung, wenn Sie ohne eine geplante Route navigieren:

Schaltfläche	Anweisung
	Geben Sie Ihr Ziel ein, indem Sie eine Adresse oder seine Koordinaten eingeben oder wählen Sie ein Sonderziel, einen gespeicherten Ort oder eine gespeicherte Route. Sie können auch eines Ihrer letzten Ziele aus dem intelligenten Verlauf wählen.
	Stellen Sie Ihre Route aus einem oder mehreren Routenpunkten zusammen. Sie können Routen auch unabhängig von Ihrer aktuellen GPS-Position planen, indem Sie einen neuen Ausgangspunkt festlegen.
	Überprüfen Sie die Verkehrereignisse auf Ihrer Route oder werfen Sie einen Blick auf statistische Verkehrsdaten. Die TMC Funktion ist nur auf dem Geräten mit dieser Funktion vorhanden.
	Greifen Sie auf Zusatzoptionen zu und rufen Sie nützliche Informationen ab, beispielsweise Verkehrsinformationen, Kraftstoffpreise etc.
	Passen Sie die Navigationssoftware individuell an.
	Beachten Sie die Informationen über die Navigationssoftware.

Wenn Sie mit einer geplanten Route navigieren, stehen zusätzlich folgende Menüoptionen zur Auswahl:

Schaltfläche	Anweisung
	Fügen Sie Ihrer Route ein Zwischenziel hinzu.
	Ziehen Sie Alternativrouten in Betracht, um Teile der Route zu vermeiden oder um eine bestimmte Straße, die auf Ihrer Route liegt, zu vermeiden.
	Betrachten Sie die Route in voller Länge auf der Karte und lassen Sie die Routenparameter und die Alternativrouten anzeigen. Tippen Sie auf  , um weitere Einstellungsmöglichkeiten zu erhalten, wie zum Beispiel Simulation oder Routeneinstellungen.
	Beenden Sie Ihre aktuelle Navigation/Route.
	Löschen Sie den nächsten Wegpunkt oder die gesamte Route.

Im Navigationsmenü stehen Ihnen die folgenden zusätzlichen Optionen zur Verfügung:

Schaltfläche	Anweisung
	Öffnen Sie die Seite Gespeicherte Orte, auf der Sie einen Ort als Favoriten speichern oder einen gespeicherten Ort bearbeiten können.
	Stellen Sie die Lautstärke ein oder schalten Sie die Navigation stumm.
	In 3D-Modus umschalten.
	In 2D-Modus umschalten.
	In den Ansichtsmodus 2D-Nordausrichtung-oben umschalten.
	Navigation pausieren.
	Navigation fortsetzen.

	<p>Greifen Sie auf das Menü für Benutzerprofile zu. Dort können Sie neue Profile erstellen oder bestehende Profile bearbeiten. Wenn mehrere Fahrer das Navigationssystem benutzen, kann jeder sein eigenes Profil mit dazugehörigen Einstellungen erstellen.</p>
---	--

<b>Schaltfläche</b>	<b>Anweisung</b>
	<p>Prüfen Sie diejenigen Benachrichtigungen, die wichtige Informationen enthalten, aber keine sofortige Reaktion seitens des Benutzers erfordern.</p>
	<p>Greifen Sie auf Zusatzoptionen innerhalb der Menüoptionen zu.</p>
	<p>Kehren Sie von jeder Menüseite aus zur Karte zurück.</p>

# NEUE ROUTE MENÜ




Tippen Sie im Navigationsmenü auf **Neue Route**, um eine Adresse als Ihr Ziel anzugeben.  
Die Neue Route zu... bietet die folgenden Optionen:


Schaltfläche	Anweisung
 In allen Zieltypen suchen	Finden Sie Ihr Ziel, gleich welchen Typs, in der Kombisuche.
 Adresse	Geben Sie eine Adresse als Ihr Ziel an.
 POIs	Geben Sie ein Sonderziel als Ihr Ziel an.
 Gespeicherter Ort	Wählen Sie Ihr Ziel aus der Liste Ihrer gespeicherten Orte.
 Verlauf	Wählen Sie Ihr Ziel aus der Liste all Ihrer letzten Ziele aus.
 Abgespeicherte Routen	Wählen Sie eine gespeicherte Route als Ihr Ziel oder Zwischenziel aus.
 Koordinaten	Wählen Sie ein Ziel durch Eingabe seiner Koordinaten.



Zwei Ihrer letzten Ziele werden im Menü Neue Route zu... angezeigt, damit Sie komfortabel darauf zugreifen können. Tippen Sie auf einen Eintrag im intelligenten Verlauf, um den Ort als Ihr Ziel festzulegen.

## ZU EINER ADRESSE NAVIGIEREN




Tippen Sie auf  in der Navigationsansicht, um auf das Navigationsmenü zuzugreifen.





Tippen Sie im Navigationsmenü auf  und . Standardmäßig wird die Stadt bzw. der Ort vorgeschlagen, in der/dem Sie sich gerade befinden.


Um das Land zu ändern, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Tippen Sie auf .
2. Geben Sie den Namen des Landes über die Tastatur ein.
3. Nachdem Sie einige Zeichen eingegeben haben, werden die auf die Zeichenfolge zutreffenden Ländernamen aufgelistet.
4. Tippen Sie auf , um die Ergebnisliste zu öffnen, und wählen Sie das gewünschte Land aus.


Um die Stadt zu ändern, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Tippen Sie auf  und geben Sie einen Teil des Namens über die Tastatur ein.
2. Während der Eingabe werden die passenden Namen in einer Liste angezeigt. Tippen Sie auf , um die Ergebnisliste zu öffnen.
3. Wählen Sie eine Stadt bzw. einen Ort aus der Liste.


Um den Straßennamen einzugeben, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Tippen Sie auf .
2. Geben Sie den Straßennamen über die Tastatur ein, die passenden Namen erscheinen in einer Liste.
3. Tippen Sie auf , um die Ergebnisliste zu öffnen. Wählen Sie eine Straße aus der Liste.

Um die Hausnummer einzugeben, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Tippen Sie auf .


2. Geben Sie die Hausnummer über die Tastatur ein. (Tippen Sie zur Eingabe von Buchstaben auf )


3. Tippen Sie auf , um die Eingabe der Adresse abzuschließen.

Die Karte wird mit dem ausgewählten Ziel in der Mitte aufgerufen. Tippen Sie ggf. auf  eine andere Stelle auf der Karte, um das Ziel zu ändern. Der Cursor () wird an der neuen Stelle angezeigt.

(optional) Um einige der Routeneinstellungsparameter zu ändern, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Tippen Sie auf , um Autobahnen zu meiden, tippen Sie auf , um Straßen mit Vignettenpflicht oder Mautgebühren zu meiden, tippen Sie auf , um Fähren zu meiden, oder tippen Sie auf , um Straßen mit Fahrgemeinschaftsspuren zu meiden.

2. Tippen Sie auf , um das Ziel zu bestätigen, oder tippen Sie auf , um ein anderes Ziel zu wählen.


3. Nach einer Kurzübersicht über die Routenparameter erscheint eine Karte mit der gesamten Route. Warten Sie einige Sekunden oder tippen Sie auf .

### ZUSATZFUNKTION: Editierbares Fahrzeugprofil

Im Menü "Einstellungen" können Sie unter "Routeneinstellungen" Ihr Fahrzeugprofil editieren, um die Route entsprechend Ihrer Fahrzeugparameter berechnen zu lassen.




Klicken Sie rechts unten auf den Pfeil



Wählen Sie "Bearbeiten"



Wählen Sie das Fahrzeugprofil aus, welches Sie editieren möchten



Editieren Sie dann die entsprechenden Fahrzeugdaten und bestätigen mit "Fertig"


# VERWENDUNG DER KOMBINIERTEN SUCHE

Sie können eine gesonderte Suche nach Adressen, Sonderzielen, gespeicherten Orten oder letzten Zielen durchführen, aber die schnellste Methode, eine derartige Suche durchzuführen, ist die Verwendung der Kombisuche.


1. Tippen Sie auf der Kartenanzeige auf , um das Navigationsmenü aufzurufen,



2. Tippen Sie auf  **In allen Zieltypen suchen**, um die Seite mit der kombinierten Suche aufzurufen. Direkt neben dem Eingabefeld sehen Sie das Suchgebiet – die Stadt bzw. den Ort, in deren bzw. dessen Umkreis die Suche ausgeführt wird. Standardmäßig ist als Suchgebiet das Gebiet ausgewählt, in dem Sie sich gerade befinden. Ändern Sie ggf. das Suchgebiet.




3. Wenn das richtige Suchgebiet angezeigt wird, können Sie mit der Eingabe des Namens, der Adresse oder der Kategorie des gesuchten Ziels beginnen.

5. Tippen Sie auf , um die Suchergebnisse anzeigen zu lassen. Sie sehen alle Ergebnisse in der Liste, egal welchen Typs. Adressen, Sonderziele, POI-Kategorien, gespeicherte Orte und letzte Ziele sind alle in einer Liste zusammengefasst.

6. Tippen Sie gegebenenfalls auf die entsprechende Schaltfläche, um die Liste der Suchergebnisse nach Typ zu filtern (die Zahl auf dem entsprechenden Symbol zeigt die Zahl der übereinstimmenden Ergebnisse):

- Tippen Sie auf , um eine Liste der letzten Ziele zu erhalten, deren Name oder Adresse mit Ihrer Eingabe übereinstimmt.
- Tippen Sie auf , um eine Liste Ihrer gespeicherten Orte (Favoriten) zu erhalten, deren Name mit Ihrer Eingabe übereinstimmt.
- Tippen Sie auf , um eine Liste der mit Ihrer Eingabe übereinstimmenden Adressen zu erhalten.
- Tippen Sie auf , um alle Sonderziel-Kategorien aufzulisten. Sehen Sie die Liste durch und wählen Sie eine der Kategorien aus. Die Sonderziele in dieser Kategorie sind nach ihrer Entfernung von Ihrem aktuellen Standort sortiert.


- Tippen Sie auf , um eine Liste aller mit Ihrer Eingabe übereinstimmenden Sonderziele zu erhalten, sortiert nach ihrer Entfernung von Ihrem aktuellen Standort.
  - (optional) Falls Ihr Produkt Sonderziele von verschiedenen Datenanbietern enthält, können Sie die Liste weiter filtern, indem Sie nur die Ergebnisse eines Anbieters anzeigen lassen. Achten Sie auf die Anbieterlogos. Wählen Sie eines der Logos, um die Sonderziele dieses Anbieters zu sehen.
7. Die Karte wird mit dem ausgewählten Ziel in der Mitte aufgerufen. Tippen Sie ggf. auf eine andere Stelle auf der Karte, um das Ziel zu ändern. Der Cursor () wird an der neuen Stelle angezeigt.
  8. (optional) Ändern Sie ggf. einige der Routeneinstellungsparameter.
  9. Tippen Sie auf , um das Ziel zu bestätigen, oder tippen Sie auf , um ein anderes Ziel zu wählen.
  10. Nach einer Kurzübersicht über die Routenparameter erscheint eine Karte mit der gesamten Route. Warten Sie einige Sekunden oder tippen Sie auf .

# NAVIGATION ZU EINEM SONDERZIEL




1. Tippen Sie auf der Kartenanzeige auf , um das Navigationsmenü zu öffnen.

Tippen Sie im Navigationsmenü auf  und dann auf . Folgende vordefinierte Suchkategorien werden Ihnen angeboten:

- Tippen Sie auf , um alle Tankstellen entlang Ihrer Route oder, falls keine Route verfügbar ist, im Umkreis Ihrer aktuellen Position oder letzten bekannten Position aufzulisten.
- Tippen Sie auf , um alle Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe Ihres Ziels bzw. im Umkreis Ihrer aktuellen Position oder Ihrer letzten bekannten Position aufzulisten.
- Tippen Sie auf , um alle Restaurants entlang Ihrer Route bzw. im Umkreis Ihrer aktuellen Position oder Ihrer letzten bekannten Position aufzulisten.
- Tippen Sie auf , um alle Parkplätze in der Nähe Ihres Ziels oder, falls kein Ziel verfügbar ist, im Umkreis Ihrer aktuellen Position oder Ihrer letzten bekannten Position aufzulisten.

2. Tippen Sie auf , um das Fenster Suche per Kategorie zu öffnen. Sie können per Name, Kategorie und Unterkategorie an den folgenden Orten nach dem gewünschten Sonderziel suchen:

- Tippen Sie auf , um eine Suche rund um Ihre aktuelle Position durchzuführen. Wenn diese nicht vorliegt, wird in der Nähe Ihrer letzten bekannten Position gesucht.
- Tippen Sie auf , um nach einem Sonderziel innerhalb einer ausgewählten Stadt zu suchen.
- Tippen Sie auf , um im Umkreis des Ziels der aktiven Route nach einem Sonderziel zu suchen.
- Tippen Sie auf , um entlang der aktiven Route und nicht rund um einen bestimmten Punkt zu suchen. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie einen Zwischenstopp für später finden möchten, beispielsweise Tankstellen oder Raststätten, die nur eine geringe Abweichung von Ihrer Route erfordern.

# BEISPIEL FÜR EIN SONDERZIEL

Um beispielsweise einen Park in der Nähe Ihres Ziels zu finden, führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Tippen Sie auf der Kartenanzeige auf , um das Navigationsmenü zu öffnen.

Tippen Sie im Navigationsmenü auf  und dann auf .

2. Tippen Sie auf  **In allen Zieltypen suchen**, um das Fenster Suche nach Kategorie zu öffnen.

3. Wählen Sie den Umkreis eines Sonderziels, der durchsucht werden soll. Tippen Sie

auf die Schaltfläche **Am aktuellen Standort** und wählen Sie **Beim Zielort**.

4.



5. Durchsuchen Sie die Liste der POI-Kategorien und tippen Sie auf eine davon.

6. Tippen Sie auf einen der Listeneinträge.

7. (optional) Ändern Sie ggf. einige der Routeneinstellungsparameter.

8. Tippen Sie auf **Als Ziel auswählen**, um das Ziel zu bestätigen, oder tippen Sie auf



, um ein anderes Ziel zu wählen.


9. Nach einer Kurzübersicht über die Routenparameter erscheint eine Karte mit der

gesamten Route. Warten Sie einige Sekunden oder tippen Sie auf **Navigation starten**.

# NÜTZLICHE INFORMATIONEN MENÜ



Das Menü Nützliche Informationen stellt verschiedene Zusatzfunktionen bereit. Tippen Sie im



Navigationsmenü auf

Schaltfläche	Beschreibung
 Mein Standort	Zeigt Informationen zum aktuellen Standort (Breitengrad, Längengrad, nächstgelegene Ortschaft, nächste Querstraße usw.) oder zur letzten bekannten Position, falls kein GPS-Signal vorliegt.
 Hilfe in der Nähe	Bietet Unterstützung in der Nähe Ihres aktuellen Standortes.
 Länderinfo	Bietet eine Liste von Ländern mit nützlichen Informationen zu den Verkehrsregeln im ausgewählten Land (zum Beispiel Geschwindigkeitsbeschränkungen, maximaler Blutalkoholspiegel).
 Sonnenauf- u. Untergang	Zeigt eine Weltkarte mit den von der Sonne bestrahlten und den dunklen Bereichen der Welt an. Tippen Sie auf  , um den genauen Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeitpunkt für all Ihre Routenpunkte zu erfahren.
 GPS-Informationen	Zeigt die Seite mit den GPS-Informationen, einschließlich Satellitenpositionen und Signalstärkeinformationen.

# EINSTELLUNGSMENÜ







Sie können die Programmeinstellungen konfigurieren und das Verhalten von Z-N326 / Z-

N426 ändern. Tippen Sie auf  und .

Tippen Sie auf die Pfeile, um den Inhalt anderer Seiten zu betrachten.



Das Einstellungsmenü bietet die folgenden Optionen:

Schaltfläche	Anweisung
	Wählen Sie die Art des Fahrzeugs aus, das Sie fahren, die Straßenarten, die bei der Routenplanung Verwendung finden, sowie die Routenplanungsmethode.
	Stellen Sie die unterschiedlichen Lautstärken ein.
	Aktivieren Sie die Warnungen für Tempolimits, Warnpunkte und Verkehrszeichen und nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor.
	Passen Sie das Erscheinungsbild der Kartenanzeige individuell an oder stellen Sie ein, wie die Software Sie auf der Kartenanzeige mithilfe diverser routenbezogener Informationen bei der Navigation unterstützen soll.
	Ändern Sie die Sprache der Sprachanweisung, stellen Sie die Zeitzone, die Maßeinheiten, die Uhrzeit, das Datum und die Formate ein und passen Sie die Anwendung individuell an Ihre ortsübliche Sprache an.
	Aktivieren oder deaktivieren Sie Menüanimationen.
	Die empfohlene Route zwischen zwei Orten kann variieren. Sofern entsprechende Daten vorhanden sind, können Verkehrsinformationen bei der Routenberechnung berücksichtigt werden. Legen Sie Ihre Einstellungen für diesen Dienst fest. Die TMC Funktion ist nur auf dem Z-N426 Gerätemodell vorhanden.
	Sie können die grundlegenden Softwareparameter ändern, die Sie während der Ersteinrichtung festgelegt haben.



CAR MEDIA SYSTEMS



ESX Car Media Systems · Audio Design GmbH  
Am Breilingsweg 3 · D-76709 Kronau/Germany  
Tel. +49 7253 - 9465-0 · Fax +49 7253 - 946510  
[www.esxnavi.de](http://www.esxnavi.de) - [www.audiodesign.de](http://www.audiodesign.de)  
© All Rights Reserved